



PrintJet ADVANCED

Anleitung / *Manual*

Tintenauffangwanne auswechseln / *replacing the wastepad*

Tintenauffangwanne auswechseln / Replacing the wastepad

	Wichtige Information! Die Tintenauffangwanne darf nicht geöffnet werden. Sie muss komplett ausgetauscht werden. Die Entsorgung der Tintenauffangwanne sollte über einen autorisierten Händler oder eine entsprechende Sammelstelle erfolgen. Wenn Sie die volle Tintenauffangwanne selbst entsorgen, beachten Sie die örtlichen Bestimmungen. Important information <i>Do not open the wastepad. The complete tray must be replaced. Dispose of the wastepad through an authorized dealer or at a suitable hazardous materials disposal center. Check local regulations before attempting to dispose of the wastepad yourself.</i>
	Wichtige Information! Wenn Sie die Tintentankklappe öffnen, kommt der Drucker zum Stillstand. Important information <i>If you open the ink tank lid, the printer stops.</i>




Abbildung 1 Tintentankklappe öffnen / Opening the ink tank lid

- Öffnen Sie die Tintentankklappe, indem Sie auf die Fingermulde (A) drücken.
Insert the ink cartridge into the printer. The ink cartridge is properly inserted when it snaps into place.




Abbildung 2 Tintenauffangwanne entriegeln / unlock the waste pad

- Drücken Sie die Verriegelung (B) herunter und .../ Press the interlock (B) downwards and ...




Abbildung 3 Tintenauffangwanne herausziehen / Extracting the wastepad

- ...ziehen Sie die Tintenauffangwanne (C) heraus./ ... extract the wastepad (C).
- Schieben Sie die neue Tintenauffangwanne waagrecht ein. / Insert the new wastepad horizontally.